

O produktu

Bezdrátové ovládání Husar Winch BST S je univerzální sada pro dálkové ovládání navijáků s napětím 12 V nebo 24 V. Sada se skládá z vysílače (ovladače) s vestavěnou LED svítilnou a z přijímače, který se zapojuje do kabeláže navijáku.

Obsah balení

- Bezdrátový vysílač (dálkový ovladač) s vestavěnou LED svítilnou
- Baterie 9 V – součástí balení, již vložená v ovladači
- Přijímač s připojovací kabeláží
- Gumové ochranné pouzdro
- Poutko s kroužkem na ovladači
- Plastový klip na opasek se 2 šroubky
- Popruh na krk s klipem a karabinou
- Návod k obsluze

Popis ovladače

Tlačítka seshora dolů:

Svítilna	Zapnutí/vypnutí LED svítilny
OUT	Odvíjení lana navijáku
IN	Navíjení lana navijáku
ON/OFF	Zapnutí a vypnutí ovladače

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Napětí	12 / 24 V
Frekvence	433 MHz
Rozměry ovladače (š x v x h)	74 x 152 x 29 mm
Hmotnost ovladače	185 g
Baterie ovladače	9 V

Instalace přijímače

Vodič	Funkce
○ Bílý	Odvíjení (OUT)
● Žlutý	Navíjení (IN)
● Červený	Kladný pól (+)
● Černý	Kostra (–)
● Modrý	Nezapojovat — anténa

Před zapojováním vždy odpojte napájení navijáku od baterie vozidla, ať předejdete zkratu nebo neúmyslnému spuštění navijáku. Modrý vodič (anténu) nikam nepřipojujte — pro lepší dosah ho nechte samostatně volně natažený a nesmotávejte ho s ostatními kabely. Případné odlišnosti mezi modely navijáků si ověřte podle schématu dodaného k vašemu navijáku, případně se obraťte na podporu.

Spárování (jen při zakoupení nového ovladače k původnímu přijímači)

Nová sada je vždy již z výroby spárovaná.

1. Odpojte kladný (+) vodič napájení od přijímače.
2. Zapněte ovladač (ON/OFF).
3. Stiskněte a držte současně tlačítka IN a OUT.
4. Při držení tlačítek znovu připojte kladný (+) vodič k přijímači. Ozve se cvaknutí, tím je ovladač spárován.
5. Pusťte tlačítka IN a OUT.

Pokud se cvaknutí v přijímači neozvalo, párování neproběhlo. Možné příčiny: ovladač nebyl zapnutý, nebo jste během připojování kladného vodiče nedrželi tlačítka IN a OUT stisknutá současně po celou dobu. Postup zopakujte od kroku 1.

Výměna baterie v ovladači

Baterie 9 V je součástí balení a je z výroby vložená v ovladači. Při její výměně postupujte takto:

1. Sundejte gumové ochranné pouzdro z ovladače.
2. Odšroubujte zadní kryt ovladače (3 šrouby).
3. Vyjměte vybitou baterii 9 V a vložte novou.
4. Zašroubujte zadní kryt zpět a nasadte pouzdro.

Bezpečnostní upozornění

- Před instalací vždy odpojte napájení navijáku.
- Ovladač i přijímač chraňte před nadměrnou vlhkostí a mechanickým poškozením.
- Nepoužívejte poškozený ovladač ani přijímač.
- Obsluha smí naviják ovládat pouze tehdy, pokud má po celou dobu provozu pod dohledem celý pracovní prostor (lano, buben i tažený/vytahovaný předmět nebo vozidlo).
- V rizikovém prostoru — v blízkosti bubnu a lana a za taženým/vytahovaným předmětem či vozidlem ani v jeho blízkosti — se nesmí zdržovat žádná osoba ani zvíře; hrozí riziko zranění, například při přetržení lana.
- Ovladač smí používat pouze zletilá osoba.