

EN - USER MANUAL

Remote battery disconnect switch 12 V

To ensure proper operation of the device, please read this user manual carefully before using it.

If the voltage is lower than the protection threshold of 11.8 V, an alarm will sound after 60 seconds, and the battery will be automatically disconnected after 120 seconds.

If the voltage is higher than 13.3 V, the wireless remote control will be disabled and enter false touch protection mode.

DEVICE DESCRIPTION

1. Display
2. Low: Battery voltage lower than threshold voltage 11.8 V ± 0.25 V
   Mid: Average battery voltage 11.8V ~ 13.2V
   High: Battery voltage higher than 13.3V
   Prot: Protective state, below the threshold voltage of 11.8 V ± 0.25 V or higher than 13.3 V
   Work: Work state indicator light
3. ON switch
4. OFF switch
5. Negative pole
6. Pile head
7. GrouND (GND)
8. Positive pole

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Operating temperature: -30°C to 90°C
- Rated current: 240 A
- Instantaneous current: 500 A
- Operating voltage: DC 6-18 V
- Auto cut-off voltage point:
  below 11.8 V ± 0.25 V or above 13.3 V ± 0.25 V
- Undervoltage protection threshold:
  11.8 V ± 0.25 V
- Stand by power consumption: 1 mA

OPERATION INSTRUCTIONS

Step 1
With the vehicle engine turned off, disconnect the negative battery cable and connect it to the negative terminal of the device.

Step 2
Loosen the screw and connect the device to the negative terminal of the battery.

Step 3
Connect the red cable to the positive terminal of the car battery.

Step 4
Match the wireless remote control.

WIRELESS REMOTE CONTROL MATCHING STEPS

Step 1
Press and hold the unit's manual button „ON" for 3 seconds until the working indicator light blinks 3 times. This will enter the matching mode.

Step 2
Press the „ON" or „OFF" button on the remote control. You will hear a beep sound and the working indicator light will blink 3 times. This indicates that the remote control and the device are successfully paired.

If the unit doesn't receive a signal from the remote control within 30 seconds of entering the matching mode, the system will automatically exit the matching mode.

To un-match, press and hold the ‚ON' button, then look at the working indicator light. It will blink three times for the first time, four times for the second time, five times for the third time and eight times for the fourth time. At this point, you can unmatch it with the equipment.

PACKAGE CONTENTS

Kill switch for car
2x Wireless remote control
Spacer
2x Spring Washers

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY AVAILABLE AT THE REGISTERED OFFICE OF AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41 - 800 Zabrze

WASTE MANAGEMENT AND RECYCLING

This symbol indicates that this product should not be disposed of with unsorted municipal waste. Electronic equipment should not be disposed of with household waste. According to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its incorporation into national law, waste electrical and electronic equipment must

be collected separately and recycled. You can also take your used equipment to an electronic waste collection point, which disposes of the equipment in accordance with the National Recycling and Waste Act. It also helps to avoid potential damage to the environment and human health and helps to conserve natural resources.

INSTRUCTIONS FOR OPERATION AND SAFETY OF BATTERIES IN AMIO PRODUCTS

PRECAUTIONS

- **Do not throw into fire —** batteries may explode or leak.
- **Do not disassemble or crush —** this can cause leakage of chemicals that are harmful to health.
- **Do not recharge disposable batteries —** this can lead to overheating, leakage or explosion.
- **Avoid short-circuiting —** do not connect the battery terminals with a conductor, such as a coin or key. This can cause overheating and damage to the battery.
- **Keep away from children and pets —** swallowing batteries can be dangerous and requires immediate medical attention.

USE

- **Use only as intended —** make sure the battery is compatible with the device.
- **Always insert batteries correctly —** pay attention to the poles (+ and -).
- **Don't mix different types of batteries —** don't use new and used batteries or different brands together, as this can lead to leakage or damage to the device.
- **Store in a dry and cool place —** high temperatures can lead to leakage or explosion.

DEALING WITH SPILLS

- **Do not touch leaked substances with bare hands —** they can be corrosive and cause skin irritation.
- **Carefully remove the spill —** use gloves and wipe the contaminated surface with a damp cloth.
- **If the substance gets into the eyes or on the skin, immediately rinse with water and contact a doctor.**

DISPOSAL

- **Do not dispose of in regular garbage —** batteries contain heavy metals and other substances that can be harmful to the environment.
- **Donate to collection points —** used batteries should be donated to special containers mavailable in stores, offices and other recycling points.

A digital version of the instructions has been made available at **www.amio.pl/usr/batt.pdf**

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zdalny automatyczny wyłącznik akumulatora 12 V

Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Jeśli napięcie jest niższe niż próg ochronny 11.8 V, po 60 sekundach włączy się alarm dźwiękowy, a po 120 sekundach akumulator zostanie automatycznie rozłączony.

Jeśli napięcie jest wyższe niż 13.3 V, pilot zdalnego sterowania zostanie dezaktywowany i urządzenie przejdzie w tryb ochrony przed przypadkowym dotykiem.

OPIS URZĄDZENIA

1. Wyświetlacz
2. Low: Napięcie akumulatora niższe od napięcia progowego 11.8 V ± 0.25 V
   Mid: Średnie napięcie akumulatora 11.8V ~ 13.2V
   High: Napięcie akumulatora wyższe niż 13.3V
   Prot: Stan ochronny, poniżej napięcia progowego 11.8 V ± 0.25 V lub wyższe niż 13.3 V
   Work: Lampka kontrolna stanu pracy
3. Włącznik ON
4. Wyłącznik OFF
5. Biegun ujemny
6. Złącze słupkowe
7. Masa (GND)
8. Biegun dodatni

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Temperatura robocza: od 30°C do 90°C
- Prąd znamionowy: 240 A
- Prąd chwilowy: 500 A
- Napięcie robocze: DC 6-18 V
- Punkt automatycznego odcięcia napięcia: poniżej 11.8 V ± 0.25 V lub powyżej 13.3 V ± 0.25 V
- Próg zabezpieczenia przed zbyt niskim napięciem: 11.8 V ± 0.25 V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 1 mA

OBSŁUGA

Krok 1
Przy wyłączonym silniku pojazdu odłącz ujemny przewód akumulatora i podłącz go do ujemnego zacisku urządzenia.

Krok 2
Poluzuj śrubę i podłącz urządzenie do ujemnego bieguna akumulatora.

Krok 3
Podłącz czerwony przewód do dodatniego bieguna akumulatora samochodu.

Krok 4
Sparuj bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania.

KROKI PAROWANIA BEZPRZEWODOWEGO PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Krok 1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON" na centralce przez 3 sekundy, aż kontrolka sygnalizacyjna zamiga 3 razy. Spowoduje to przejście do trybu parowania.

Krok 2
Naciśnij przycisk „ON" lub „OFF" na pilocie zdalnego sterowania. Usłyszysz sygnał dźwiękowy (beep), a kontrolka sygnalizacyjna zamiga 3 razy. Oznacza to, że pilot zdalnego sterowania został pomyślnie sparowany z urządzeniem.

Jeśli urządzenie nie otrzyma sygnału z pilota w ciągu 30 sekund od wejścia w tryb parowania, system automatycznie opuści tryb parowania.

Aby rozparować urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON", a następnie obserwuj kontrolkę sygnalizacyjną. Zamiga ona trzy razy przy pierwszym cyklu, cztery razy przy drugim, pięć razy przy trzecim i osiem razy przy czwartym cyklu. W tym momencie można rozparować urządzenie z pilotem.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wyłącznik akumulatora do samochodu
2x Pilot bezprzewodowy
Przekładka (podkładka dystansowa)
2x Podkładka sprężynująca

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DOSTĘPNA W SIEDZIBIE FIRMY AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41 - 800 Zabrze

GOSPODARKA ODPADAMI I RECYCLING

Symbol ten wskazuje, że pozbywając się tego produktu nie należy go wyrzucać razem z nieposortowanymi odpodami komunalnymi. Nie należy wyrzucać sprzętu elektronicznego wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Zgodnie z Dyrektywą europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i jej włączenia do przepisów prawa krajowego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy poddać zbiórce selektywnej oraz recyklingowi. Zużyty sprzęt można również oddać w punkcie zbiórki odpadów elektronicznych, który prowadzi utylizację urządzeń zgodnie z krajową ustawą o recyklingu i odpadach. Pomaga również uniknąć powstania potencjalnych szkód dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz pomaga chronić zasoby naturalne.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA BATERII W PRODUKTACH AMIO

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- **Nie wrzucaj do ognia —** baterie mogą eksplodować lub wyciekać.
- Nie rozbieraj ani nie rozgniataj — może to spowodować wyciek substancji chemicznych, które są szkodliwe dla zdrowia.
- **Nie ładuj baterii jednorazowych —** może to doprowadzić do ich przegrzania, wycieku lub wybuchu.
- **Unikaj zwarcia —** nie łącz biegunów baterii przewodnikiem, np. monetą lub kluczem. Może to spowodować przegrzanie i uszkodzenie baterii.
- **Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt —** połknięcie baterii może być niebezpieczne i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

UŻYTKOWANIE

- **Używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem —** upewnij się, że bateria jest kompatybilna z urządzeniem.
- **Zawsze wkładaj baterie poprawnie —** zwracaj uwagę na bieguny (+ i -).
- **Nie mieszaj różnych rodzajów baterii —** nie używaj razem baterii nowych i zużytych ani różnych marek, ponieważ może to prowadzić do wycieku lub uszkodzenia urządzenia.
- **Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu —** wysokie temperatury mogą prowadzić do wycieku lub eksplozji.

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYCIEKU

- **Nie dotykaj wyciekających substancji gołymi rękami —** mogą one być żrące i powodować podrażnienia skóry.
- **Ostrożnie usuń wyciek — u**żyj rękawiczek i wytrzyj zanieczyszczoną powierzchnię wilgotną szmatką.
- **Jeśli substancja dostanie się do oczu lub na skórę, natychmiast przemyj wodą i skontaktuj się z lekarzem.**

UTYLIZACJA

- Nie wyrzucaj do zwykłych śmieci — baterie zawierają metale ciężkie i inne substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Oddawaj do punktów zbiórki — zużyte baterie należy przekazywać do specjalnych pojemników dostępnych w sklepach, urzędach i innych punktach recyklingu.

Elektroniczna wersja instrukcji dostępna pod adresem **www.amio.pl/usr/batt.pdf**

DE - BENUTZERHANDBUCH

Fernbedienter Batterietrennschalter 12 V

Um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, lesen Sie bitte dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden.

Wenn die Spannung unter den Schutzschwellenwert von 11.8 V fällt, ertönt nach 60 Sekunden ein Alarm und nach 120 Sekunden wird die Batterie automatisch getrennt.

Wenn die Spannung höher als 13.3 V ist, wird die kabellose Fernbedienung deaktiviert und der Fehlberührungs-Schutzmodus aktiviert.

GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Display
2. Low: Batteriespannung niedriger als die Schwellenspannung 11.8 V ± 0.25 V
   Mid: Durchschnittliche Batteriespannung 11.8V ~ 13.2V
   High: Batteriespannung höher als 13.3V
   Prot: Schutzstatus, unter der Schwellenspannung von 11.8 V ± 0.25 V oder höher als 13.3 V
   Work: Arbeitszustands-Anzeigeleuchte
3. ON-Schalter
4. OFF-Schalter
5. Minuspol
6. Polkopf

7. GrouND (GND)
8. Pluspol

TECHNISCHE DATEN

- Betriebstemperatur: -30°C bis 90°C
- Nennstrom: 240 A
- Momentaner Strom: 500 A
- Betriebsspannung: DC 6-18 V
- Automatische Abschaltspannung:
  unter 11.8 V ± 0.25 V oder über 13.3 V ± 0.25 V
- Unterspannungsschutzschwelle:
  11.8 V ± 0.25 V
- Standby-Stromverbrauch: 1 mA

BEDIENUNGSANLEITUNG

Schritt 1
Bei ausgeschaltetem Fahrzeugmotor das Massekabel der Batterie abklemmen und mit dem Minusanschluss des Geräts verbinden.

Schritt 2
Die Schraube lösen und das Gerät am Minuspol der Batterie befestigen.

Schritt 3
Das rote Kabel mit dem Pluspol der Autobatterie verbinden.

Schritt 4
Die kabellose Fernbedienung koppeln.

SCHRITTE ZUR KOPPLUNG DER KABELLOSEN FERNBEDIENUNG

Schritt 1
Die manuelle Taste „ON" am Gerät 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Arbeitsanzeige 3-mal blinkt. Damit wird der Kopplungsmodus aktiviert.

Schritt 2
Die Taste „ON" oder „OFF" auf der Fernbedienung drücken. Ein Signalton ertönt und die Arbeitsanzeige blinkt 3-mal. Dies zeigt an, dass die Fernbedienung erfolgreich mit dem Gerät gekoppelt wurde.

Wenn das Gerät innerhalb von 30 Sekunden nach Aktivierung des Kopplungsmodus kein Signal der Fernbedienung empfängt, verlässt das System den Kopplungsmodus automatisch.

Zum Entkoppeln die „ON"-Taste gedrückt halten und auf die Arbeitsanzeige achten.
Sie blinkt beim ersten Mal dreimal, beim zweiten Mal viermal, beim dritten Mal fünfmal und beim vierten Mal achtmal.
An diesem Punkt kann die Kopplung mit dem Gerät aufgehoben werden.

LIEFERUMFANG

Batterie-Trennschalter für PKW
2x kabellose Fernbedienung
Distanzstück
2x Federringe

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VERFÜGBAR BEIM REGISTRIERUNGSBÜRO VON AMIO Sp. z o.o. ul. Knurowska 63A, 41 - 800 Zabrze

UMWELTSCHUTZ

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden darf. Elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und recycelt werden. Sie können Ihre Altgeräte auch zu einer Sammelstelle für Elektronikschrott bringen, die die Geräte gemäß dem nationalen Recycling- und Abfallgesetz entsorgt. Dies trägt auch dazu bei, mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und die natürlichen Ressourcen zu schonen

HINWEISE ZUM BETRIEB UND ZUR SICHERHEIT VON BATTERIEN IN AMIO-PRODUKTEN

VORSICHTSMASSNAHMEN

- **Nicht ins Feuer werfen —** Batterien können explodieren oder auslaufen.
- **Nicht zerlegen oder zerkleinern —** dies kann zum Auslaufen von gesundheitsgefährdenden Chemikalien führen.
- **Einwegbatterien nicht wieder aufladen —** dies kann zu Überhitzung, Auslaufen oder Explosion führen.
- **Vermeiden Sie Kurzschlüsse —** verbinden Sie die Batteriepole nicht mit einem Leiter, z. B. einer Münze oder einem Schlüssel. Dies kann zu Überhitzung und Schäden an der Batterie führen.
- **Von Kindern und Haustieren fernhalten —** das Verschlucken von Batterien kann gefährlich sein und erfordert sofortige ärztliche Hilfe.

VERWENDUNG

- **Nur bestimmungsgemäß verwenden —** sicherstellen, dass die Batterie mit dem Gerät kompatibel ist.
- **Legen Sie die Batterien immer richtig ein —** achten Sie auf die Pole (+ und -).
- **Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen —** verwenden Sie nicht neue und gebrauchte Batterien oder verschiedene Marken zusammen, da dies zu einem Auslaufen oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.
- **Lagern Sie die Batterien an einem trockenen und kühlen Ort —** hohe Temperaturen können zum Auslaufen oder zur Explosion führen.

UMGANG MIT AUSGELAUFENEN SUBSTANZEN

- **Berühren Sie ausgelaufene Substanzen nicht mit bloßen Händen —** sie können ätzend sein und Hautreizungen verursachen.
- **Entfernen Sie die verschüttete Substanz —** vorsichtig mit Handschuhen und wischen Sie die verschmutzte Oberfläche mit einem feuchten Tuch ab.
- **Falls die Substanz in die Augen oder auf die Haut gelangt, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.**

BESEITIGUNG

- **Nicht im Hausmüll entsorgen —** Batterien enthalten Schwermetalle und andere umweltschädliche Stoffe für die Umwelt sein können.
- **An Sammelstellen abgeben —** gebrauchte Batterien sollten in speziellen Behältern abgegeben werden, die in Geschäften, Büros und anderen Recyclingstellen erhältlich sind.
- Eine digitale Version der Anleitung ist unter **www.amio.pl/usr/batt.pdf** verfügbar.

ES - INSTRUCCIÓN DE USO

Interruptor automático remoto de batería 12 V

Para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo, lea atentamente este manual de usuario antes de utilizarlo.

Si el voltaje es inferior al umbral de protección de 11.8 V, sonará una alarma después de 60 segundos y la batería se desconectará automáticamente después de 120 segundos.

Si el voltaje es superior a 13.3 V, el mando a distancia inalámbrico se desactivará y entrará en modo de protección contra toques accidentales.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

1. Pantalla
2. Low: Voltaje de la batería inferior al voltaje umbral de 11.8 V ± 0.25 V
   Mid: Voltaje promedio de la batería 11.8V ~ 13.2V
   High: Voltaje de la batería superior a 13.3V
   Prot: Estado de protección, por debajo del voltaje umbral de 11.8 V ± 0.25 V o por encima de 13.3 V
   Work: Luz indicadora de estado de trabajo
3. Interruptor ON
4. Interruptor OFF
5. Polo negativo
6. Cabezal de borne
7. GrouND (GND)
8. Polo positivo

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

- Temperatura de funcionamiento: -30°C a 90°C
- Corriente nominal: 240 A
- Corriente instantánea: 500 A
- Tensión de funcionamiento: DC 6-18 V
- Punto de corte automático de tensión:
  por debajo de 11.8 V ± 0.25 V o por encima de 13.3 V ± 0.25 V
- Umbral de protección contra subtensión:
  11.8 V ± 0.25 V
- Consumo de energía en modo de espera: 1 mA

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Paso 1
Con el motor del vehículo apagado, desconecte el cable negativo de la batería y conéctelo al terminal negativo del dispositivo.

Paso 2
Afloje el tornillo y conecte el dispositivo al borne negativo de la batería.

Paso 3
Conecte el cable rojo al terminal positivo de la batería del coche.

Paso 4
Empareje el mando a distancia inalámbrico

PASOS PARA EMPAREJAR EL MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICO

Paso 1
Mantenga presionado el botón manual „ON" del dispositivo durante 3 segundos hasta que la luz indicadora de trabajo parpadee 3 veces. Esto activará el modo de emparejamiento.

Paso 2
Presione el botón "ON" o "OFF" del mando. Escuchará un pitido y la luz indicadora de trabajo parpadeará 3 veces. Esto indica que el mando a distancia y el dispositivo se han emparejado correctamente.

Si el dispositivo no recibe una señal del mando a distancia dentro de los 30 segundos posteriores a entrar en modo de emparejamiento, el sistema saldrá automáticamente de dicho modo.

Para desemparejar, mantenga presionado el botón "ON" y observe la luz indicadora de trabajo.
Parpadeará tres veces la primera vez, cuatro veces la segunda, cinco veces la tercera y ocho veces la cuarta.
En ese momento, puede proceder a eliminar el emparejamiento con el dispositivo.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Interruptor de desconexión de batería para automóvil
2x Mandos a distancia inalámbricos
Espaciador
2x Arandelas elásticas

DECLARACIONE DE CONFORMIDAD

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DISPONIBLE EN EL DOMICILIO SOCIAL DE AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41 - 800 Zabrze

GESTIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura municipal sin clasificar. Los aparatos electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica. Según la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su incorporación a la legislación nacional, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben recogerse por separado y reciclarse. También puede llevar su equipo usado a

un punto de recogida de residuos electrónicos, que se deshace del equipo de acuerdo con la Ley Nacional de Reciclaje y Residuos. También contribuye a evitar posibles daños al medio ambiente y a la salud humana y ayuda a conservar los recursos naturales.

INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD DE LAS PILAS EN LOS PRODUCTOS AMIO

PRECAUCIONES

- **No arroje al fuego:** las pilas pueden explotar o tener fugas.
- **No desmonte ni aplaste:** esto puede provocar fugas de sustancias químicas perjudiciales para la salud.
- **No recargue pilas desechables:** esto puede provocar sobrecalentamiento, fugas o explosión.
- **Evite los cortocircuitos:** no conecte los terminales de la pila a un conductor, como una moneda o una llave. Esto puede causar sobrecalentamiento y dañar la pila.
- **Manténgalo alejado de niños y mascotas:** tragar las pilas puede ser peligroso y requiere atención médica inmediata.

USO

- **Úselo solo como está previsto:** asegúrese de que la pila sea compatible con el dispositivo.
- **Inserte siempre las pilas correctamente:** preste atención a los polos (+ y -).
- **No mezcle distintos tipos de pilas:** no utilice pilas nuevas y usadas, ni pilas de diferentes marcas, ya que esto puede provocar fugas o dañar el dispositivo**.**
- **Guárdelo en un lugar seco y fresco:** las altas temperaturas pueden provocar fugas o explosiones.

MANEJO DE DERRAMES

- **No toque** las sustancias derramadas con las manos descubiertas, ya que pueden ser corrosivas y causar irritación cutánea.
- **Retire con cuidado el derrame:** utilice guantes y limpie la superficie contaminada con un paño húmedo.
- **Si la sustancia entra en contacto con los ojos o la piel, enjuague inmediatamente con agua y consulte a un médico.**

ELIMINACIÓN

- **No las tire a la basura común:** las baterías contienen metales pesados y otras sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente.
- **Done a puntos de recogida:** las baterías usadas deben donarse a los contenedores especiales disponibles en tiendas, oficinas y otros puntos de reciclaje.
- La versión digital de las instrucciones está disponible en **https://amio.pl/usr/batt.pdf**

PT - MANUAL DO UTILIZADOR

Interruptor remoto de desconexão da bateria 12 V

Para garantir o funcionamento adequado do dispositivo, leia atentamente este manual do utilizador antes de o utilizar.

Se a tensão for inferior ao limite de proteção de 11.8 V, um alarme soará após 60 segundos e a bateria será automaticamente desligada após 120 segundos.

Se a tensão for superior a 13.3 V, o controlo remoto sem fios será desativado e entrará no modo de proteção contra toque acidental.

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

1. Display
2. Low: Tensão da bateria inferior ao valor limite de 11.8 V ± 0.25 V
   Mid: Tensão média da bateria 11.8V ~ 13.2V
   High: Tensão da bateria superior a 13.3V
   Prot: Estado de proteção, abaixo do valor limite de 11.8 V ± 0.25 V ou acima de 13.3 V
   Work: Indicador do estado de funcionamento
3. Interruptor ON
4. Interruptor OFF
5. Polo negativo
6. Cabeça do terminal
7. GrouND (GND)
8. Polo positivo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Temperatura de operação: -30°C to 90°C
- Corrente nominal: 240 A
- Corrente instantânea: 500 A
- Tensão de operação: DC 6-18 V
- Ponto de corte automático:
  abaixo de 11.8 V ± 0.25 V ou acima de 13.3 V ± 0.25 V
- Limite de proteção por baixa tensão:
  11.8 V ± 0.25 V
- Consumo em modo de espera: 1 mA

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Passo 1
Com o motor do veículo desligado, desconecte o cabo negativo da bateria e ligue-o ao terminal negativo do dispositivo.

Passo 2
Aflouxe o parafuso e conecte o dispositivo ao terminal negativo da bateria.

Passo 3
Conecte o cabo vermelho ao terminal positivo da bateria do carro.

Passo 4
Faça o emparelhamento do controlo remoto sem fios.

PASSOS PARA EMPARELHAR O CONTROLO REMOTO SEM FIOS

Passo 1
Pressione e mantenha pressionado o botão manual “ON” do dispositivo durante 3 segundos, até que a luz indicadora de funcionamento pisque 3 vezes. Isto ativa o modo de emparelhamento.

Passo 2
Pressione o botão “ON” ou “OFF” no controlo remoto. Ouvirá um sinal sonoro e a luz indicadora de funcionamento

piscará 3 vezes. Isto indica que o controlo remoto foi emparelhado com sucesso com o dispositivo.

Se o dispositivo não receber um sinal do controlo remoto dentro de 30 segundos após entrar no modo de emparelhamento, o sistema sairá automaticamente desse modo.

Para desemparelhar, mantenha o botão "ON" pressionado e observe a luz indicadora de funcionamento. Ela piscará três vezes na primeira vez, quatro vezes na segunda, cinco vezes na terceira e oito vezes na quarta. Neste momento, pode proceder ao desemparelhamento do dispositivo.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Interruptor de corte de bateria para carro
2x Controlo remoto sem fios
Anel espaçador
2x Arruelas de pressão

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DISPONÍVEL NA SEDE DA AMIO Sp. z o.o. ul. Knurowska 63A, 41 - 800 Zabrze

PROTECÇÃO AMBIENTAL

Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado com resíduos urbanos indiferenciados. Os equipamentos electrónicos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. De acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e sua incorporação na legislação nacional, os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser recolhidos separadamente e reciclados. Pode também levar o seu equipamento usado a um ponto de recolha de resíduos electrónicos, que o elimina de acordo com a Lei Nacional de Reciclagem e Resíduos. A reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos é uma forma de evitar danos potenciais para o ambiente e para a saúde humana e ajuda a conservar os recursos naturais.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DAS PILHAS NOS PRODUTOS AMIO

PRECAUÇÕES

- **Não o deite no fogo –** as pilhas podem explodir ou verter.
- **Não desmonte nem esmague –** pode causar fugas de produtos químicos prejudiciais à saúde.
- **Não recarregue baterias descartáveisisto** pode causar sobreaquecimento, fuga ou explosão.
- **Evite curto-circuitos –** não ligue os terminais da bateria com um condutor, como uma moeda ou uma chave. Isto pode causar sobreaquecimento e danos na bateria.
- **Mantenha longe de crianças e animais de estimação –** engolir pilhas pode ser perigoso e requer atenção médica imediata.

USO

- **Utilize apenas conforme as instruções –** certifique-se de que a bateria é compatível com o dispositivo.
- **Insira sempre as pilhas corretamente –** tenha em atenção os polos (+ e -).
- **Não misture diferentes tipos de pilhas –** não utilize pilhas novas e usadas ou de marcas diferentes juntas, pois pode causar fugas ou danos no dispositivo.
- **Armazene em local seco e fresco –** as altas temperaturas podem provocar fugas ou explosões**.**

LIDANDO COM DERRAMAMENTOS

- **Não toque em substâncias vazadas com as mãos desprotegidas –** podem ser corrosivas e causar irritação da pele.
- **Remova cuidadosamente o derrame –** use luvas e limpe a superfície contaminada com um pano húmido.
- **Se a substância entrar em contacto com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água e procure um médico.**

DESCARTE

- **Não deite no lixo comum –** as baterias contêm metais pesadose outras substâncias que podem ser prejudiciais para o ambiente.
- **Doe para pontos de recolha –** as baterias usadas devem ser doadas para contentores especiais disponíveis em lojas, escritórios e outros pontos de reciclagem.
- Uma versão digital das instruções foi disponibilizada em **https://amio.pl/usr/batt.pdf**

CZ - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dálkový automatický vypínač baterie 12 V

Aby se zajistilo správné fungování zařízení, před použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

Pokud je napětí nižší než ochranný práh 11.8 V, po 60 sekundách se spustí zvukový alarm a po 120 sekundách se akumulátor automaticky odpojí.

Pokud je napětí vyšší než 13.3 V, dálkový ovladač se deaktivuje a zařízení přejde do režimu ochrany před náhodným dotykem.

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Display
2. Low: Napětí akumulátoru je nižší než prahová hodnota 11.8 V ± 0.25 V
   Mid: Střední napětí akumulátoru 11.8V ~ 13.2V
   High: Napětí akumulátoru vyšší než 13.3V
   Prot: Ochranný stav – napětí nižší než 11.8 V ± 0.25 V nebo vyšší než 13.3 V
   Work: Kontrolka stavu provoz
3. Vypínač ON
4. Vypínač OFF
5. Záporný pól
6. Šroubové svorky
7. Kostra (GND)
8. Kladný pól

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Provozní teplota: -30°C až 90°C

- Jmenovitý proud: 240 A
- Okamžitý proud: 500 A
- Provozní napětí: DC 6 – 18 V
- Bod automatického vypnutí napětí: pod 11.8 V ± 0.25 V nebo nad 13.3 V ± 0.25 V
- Práh ochrany před nízkým napětím: 11.8 V ± 0.25 V
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 1 mA

OBSLUHA

Krok 1
Při vypnutém motoru vozidla odpojte záporný kabel akumulátoru a připojte jej k zápornému svorku zařízení.

Krok 2
Povolte šroub a připojte zařízení k zápornému pólu akumulátoru.

Krok 3
Připojte červený kabel ke kladnému pólu akumulátoru vozidla.

Krok 4
Spárujte bezdrátový dálkový ovladač.

KROKY PÁROVÁNÍ BEZDRÁTOVÉHO DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Krok 1
Stiskněte a podržte tlačítko „ON" na centrální jednotce po dobu 3 sekund, dokud kontrolka třikrát nezabliká. Tím se aktivuje režim párování.

Krok 2
Stiskněte tlačítko „ON" nebo „OFF" na dálkovém ovladači. Ozve se zvukový signál (beep) a kontrolka třikrát zabliká. Znamená to, že dálkový ovladač byl úspěšně spárován se zařízením.

Pokud zařízení nepřijme signál z ovladače do 30 sekund od vstupu do režimu párování, systém automaticky tento režim ukončí.

Odpárování (zrušení párování)
Stiskněte a podržte tlačítko „ON" a sledujte kontrolku.
Ta zabliká třikrát v prvním cyklu, čtyřikrát ve druhém, pětkrát ve třetím a osmkrát ve čtvrtém cyklu. V tomto momentě lze odpojit (odpárovat) dálkový ovladač od zařízení.

OBSAH BALENÍ

Dálkový automatický vypínač baterie pro auto
2x Bezdrátový dálkový ovladač
Distanční podložka
2x Pružná podložka

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ DOSTUPNÉ V REGISTROVANÉM ÚŘADĚ AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41 - 800 Zabrze

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!

Tento symbol označuje, že při likvidaci tohoto produktu by se neměl likvidovat jako netříděný komunální odpad. Elektronická zařízení by se neměla likvidovat s domovním odpadem. V souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/EC o odpadu z elektrických a elektronických zařízení a jejím začleněním do národní legislativy musí být odpad z elektrických a elektronických zařízení shromažďován odděleně a recyklován. Odpadní zařízení lze předat i ve sběrně elektronického odpadu, která zařízení likviduje v souladu s národním zákonem o recyklaci a odpadech. Pomáhá také předcházet potenciálnímu poškození životního prostředí a lidského zdraví a pomáhá chránit přírodní zdroje.

NÁVOD K OBSLUZE A BEZPEČNOSTI BATERIÍ VE VÝROBCÍCH AMIO

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- **Nevhazujte do ohně –** baterie mohou explodovat nebo z nich vytéct tekutina.
- **Nerozebírejte ani nedrťte baterie –** může dojít k úniku chemikálií škodlivých pro zdraví.
- **Nenabíjejte jednorázové baterie –** může dojít k přehřátí, úniku nebo výbuchu.
- **Zabraňte zkratu –** nepřipojujte svorky baterie vodičem, jako je mince nebo klíč. Může dojít k přehřátí a poškození baterie.
- **Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat –** polykání baterií může být nebezpečné a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

POUŽITÍ

- **Používejte pouze k určenému účelu –** ujistěte se, že je baterie kompatibilní se zařízením.
- **Baterie vždy vkládejte správně –** věnujte pozornost pólům (+ a -).
- **Nekombinujte různé typy baterií –** nepoužívejte nové a použité baterie ani baterie různých značek dohromady, protože to může vést k úniku nebo poškození zařízení.
- **Skladujte na suchém a chladném místě –** vysoké teploty mohou vést k úniku nebo výbuchu.

ZACHÁZENÍ S ROZLITÝMI TEKUTINAMI

- **Nedotýkejte se uniklých látek holýma rukama –** mohou být žíravé a způsobit podráždění kůže.
- **Opatrně odstraňte rozlitý materiál –** použijte rukavice a otřete kontaminovaný povrch vlhkým hadříkem.
- **Pokud se látka dostane do očí nebo na kůži, okamžitě je vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.**

LIKVIDACE

- **Nevyhazujte do běžného odpadu –** baterie obsahují těžké kovy a další látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí.
- **Darujte do sběrných míst –** použité baterie by měly být odevzdány do speciálních kontejnerů dostupných v obchodech, kancelářích a dalších recyklačních místech.
- Digitální verze pokynů je k dispozici na adrese **https://amio.pl/usr/batt.pdf**

SK - POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Diaľkový automatický vypínač batérie 12 V

Aby sa zabezpečilo správne fungovanie zariadenia, pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

Ak je napätie nižšie ako ochranný prah 11.8 V, po 60 sekundách sa spustí zvukový alarm a po 120 sekundách sa akumulátor automaticky odpojí.

Ak je napätie vyššie ako 13.3 V, diaľkový ovládač sa deaktivuje a zariadenie prejde do režimu ochrany pred náhodným dotykom.

POPIS ZARIADENIA

1. Display
2. Low: Napätie akumulátora je nižšie ako prahová hodnota 11.8 V ± 0.25 V
   Mid: Stredné napätie akumulátora 11.8V ~ 13.2V
   High: Napätie akumulátora vyššie ako 13.3V
   Prot: Ochranný stav – napätie nižšie ako 11.8 V ± 0.25 V alebo vyššie ako 13.3 V
   Work: Kontrolka stavu prevádzky
3. Vypínač ON
4. Vypínač OFF
5. Záporný pól
6. Skrutkové svorky
7. Kostra (GND)
8. Kladný pól

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Prevádzková teplota: -30°C až 90°C
- Menovitý prúd: 240 A
- Okamžitý prúd: 500 A
- Prevádzkové napätie: DC 6 – 18 V
- Bod automatického vypnutia napätia:
  pod 11.8 V ± 0.25 V alebo nad 13.3 V ± 0.25 V
- Prah ochrany pred nízkym napätím:
  11.8 V ± 0.25 V
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: 1 mA

OBSLUHA

Krok 1
Pri vypnutom motore vozidla odpojte záporný kábel akumulátora a pripojte ho k zápornému svorku zariadenia.

Krok 2
Povoľte skrutku a pripojte zariadenie k zápornému pólu akumulátora.

Krok 3
Pripojte červený kábel ku kladnému pólu akumulátora vozidla.

Krok 4
Spárujte bezdrôtový diaľkový ovládač.

KROKY PÁROVANIA BEZDRÔTOVÉHO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Krok 1
Stlačte a podržte tlačidlo „ON“ na centrálnej jednotke po dobu 3 sekúnd, až kým kontrolka trikrát nezabliká. Tým sa aktivuje režim párovania.

Krok 2
Stlačte tlačidlo „ON“ alebo „OFF“ na diaľkovom ovládači. Ozve sa zvukový signál (beep) a kontrolka trikrát zabliká. Znamená to, že diaľkový ovládač bol úspešne spárovaný so zariadením.

Ak zariadenie neprijme signál z ovládača do 30 sekúnd od vstupu do režimu párovania, systém automaticky tento režim ukončí.

Odpárovanie (zrušenie párovania)
Stlačte a podržte tlačidlo „ON“ a sledujte kontrolku.
Tá zabliká trikrát v prvom cykle, štyrikrát v druhom, päťkrát v treťom a osemkrát vo štvrtom cykle. V tomto momente je možné odpojiť (odpárovať) diaľkový ovládač od zariadenia.

OBSAH BALENIA

Diaľkový automatický vypínač batérie pre auto
2x Bezdrôtový diaľkový ovládač
Distančná podložka
2x Pružná podložka

VYHLÁSENIE O ZHODE

VYHLÁSENIE O ZHODE DOSTUPNÉ V SÍDLE SPOLOČNOSTI AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41 - 800 Zabrze

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA!

Tento symbol označuje, že pri likvidácii tohto produktu by sa nemal likvidovať ako netriedený komunálny odpad. Elektronické zariadenia by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. V súlade s Európskou smernicou 2002/96/EC o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej začlenením do národnej legislatívy sa odpad z elektrických a elektronických zariadení musí zbierať oddelene a recyklovať. Odpadové zariadenia je možné odovzdať aj v zberni elektronického odpadu, ktorá zariadenia likviduje v súlade s národným zákonom o recyklácii a odpadoch. Pomáha tiež predchádzať potenciálnemu poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia a pomáha chrániť prírodné zdroje.

NÁVOD NA OBSLUHU A BEZPEČNOSŤ BATÉRIÍ VO VÝROBKOCH AMIO

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- **Nevhadzujte do ohňa –** batérie môžu explodovať alebo z nich môže vytiecť tekutina.
- **Nerozoberajte ani nedrvte batérie –** môže to spôsobiť únik chemikálií škodlivých pre zdravie.
- **Nenabíjajte jednorazové batérie –** môže to viesť k prehriatiu, vytečeniu alebo výbuchu.

- **Zabráňte skratu –** nespájajte svorky batérie s vodičom, ako je minca alebo kľúč. Môže to spôsobiť prehriatie a poškodenie batérie.
- **Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat –** prehĺtanie batérií môže byť nebezpečné a vyžaduje si okamžitú lekársku pomoc.

POUŽITIE

- **Používajte iba na určený účel –** uistite sa, že batéria je kompatibilná so zariadením.
- **Batérie vždy vkladajte správne –** dbajte na polaritu (+ a -).
- **Nemiešajte rôzne typy batérií –** nepoužívajte nové a použité batérie ani batérie rôznych značiek, pretože to môže viesť k vytečeniu alebo poškodeniu zariadenia.
- **Skladujte na suchom a chladnom mieste –** vysoké teploty môžu viesť k vytečeniu alebo výbuchu.

RIEŠENIE ROZLIATYCH LÁTOK

- **Nedotýkajte sa uniknutých látok holými rukami –** môžu byť korozívne a spôsobiť podráždenie pokožky.
- **Opatrne odstráňte rozliatu tekutinu –** použite rukavice a utrite kontaminovaný povrch vlhkou handričkou.
- **Ak sa látka dostane do očí alebo na pokožku, ihneď ich vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára.**

LIKVIDÁCIA

- **Nevyhadzujte do bežného odpadu –** batérie obsahujú ťažké kovy a iné látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie.
- **Darujte na zberné miesta –** použité batérie by mali byť darované do špeciálnych kontajnerov dostupných v obchodoch, kancelériách a iných recyklačných miestach
- Digitálna verzia pokynov je k dispozícii na adrese **https://amio.pl/usr/batt.pdf**

FR – MANUEL D'UTILISATION

Coupe-batterie automatique à distance 12 V

Pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser.

Si la tension est inférieure au seuil de protection de 11.8 V, une alarme retentira après 60 secondes et la batterie sera automatiquement déconnectée après 120 secondes.

Si la tension est supérieure à 13.3 V, la télécommande sans fil sera désactivée et passera en mode de protection contre les touches accidentelles.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Affichage
2. Low: Tension de la batterie inférieure au seuil de 11.8 V ± 0.25 V
   Mid: Tension moyenne de la batterie 11.8V ~ 13.2V
   High: Tension de la batterie supérieure à 13.3V
   Prot: Mode de protection, en dessous du seuil de 11.8 V ± 0.25 V ou au-dessus de 13.3 V
   Work: Voyant d'état de fonctionnement
3. Interrupteur ON
4. Interrupteur OFF
5. Pôle négatif
6. Tête de borne
7. GrouND (GND)
8. Pôle positif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Température de fonctionnement : de 30°C à 90°C
- Courant nominal : 240 A
- Courant de pointe : 500 A
- Tension de fonctionnement : DC 6–18 V
- Point de coupure automatique de la tension: < 11.8 V ± 0,25 V ou > 13.3 V ± 0.25 V
- Seuil de protection contre la tension trop basse: 11.8 V ± 0.25 V
- Consommation en mode veille: 1 mA

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Étape 1
Avec le moteur du véhicule éteint, déconnectez le câble négatif de la batterie et connectez-le à la borne négative de l'appareil.

Étape 2
Desserrez la vis et fixez l'appareil à la borne négative de la batterie.

Étape 3
Connectez le câble rouge à la borne positive de la batterie du véhicule.

Étape 4
Procédez à l'appairage de la télécommande sans fil.

ÉTAPES D'APPAIRAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

Étape 1
Appuyez sur le bouton manuel « ON » de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de fonctionnement clignote 3 fois. Cela active le mode d'appairage.

Étape 2
Appuyez sur le bouton « ON » ou « OFF » de la télécommande. Vous entendrez un bip et le voyant de fonctionnement clignotera 3 fois. Cela indique que la télécommande et l'appareil ont été appairés avec succès.

Si l'appareil ne reçoit aucun signal de la télécommande dans les 30 secondes suivant l'entrée en mode d'appairage, le système quittera automatiquement ce mode.

Pour désappairer, maintenez le bouton « ON » enfoncé et observez le voyant de fonctionnement.
Il clignotera trois fois la première fois, quatre fois la deuxième, cinq fois la troisième et huit fois la quatrième.
À ce moment-là, vous pouvez procéder au désappairage du dispositif.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Interrupteur de coupure de batterie pour voiture
2x Télécommandes sans fil

Entretoise
2x Rondelles ressort

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE AU SIÈGE SOCIAL D'AMIO Sp. z o.o. ul. Knurowska 63A, 41 - 800 Zabrze

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les équipements électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Conformément à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et à son intégration dans le droit national, les DEEE doivent être collectés séparément et recyclés. Vous pouvez également déposer votre ancien équipement dans un point de collecte des déchets électroniques, qui s'en débarrassera conformément à la loi nationale sur le recyclage et les déchets. Cela permet d'éviter les dommages potentiels pour l'environnement et la santé humaine, et contribue à préserver les ressources naturelles.

INSTRUCTIONS POUR LE FONCTIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ DES PILES DANS LES PRODUITS AMIO

PRÉCAUTIONS

- **Ne pas jeter au feu ;** les piles pourraient exploser ou fuir.
- **Ne pas démonter ni écraser ;** cela pourrait provoquer une fuite de produits chimiques nocifs pour la santé.
- **Ne pas recharger les piles jetables ;** cela pourrait entraîner une surchauffe, une fuite ou une explosion.
- **Éviter les courts-circuits ;** ne pas connecter les bornes de la pile à un conducteur, comme une pièce de monnaie ou une clé. Cela pourrait provoquer une surchauffe et endommager la pile.
- **Tenir hors de portée des enfants et des animaux ;** l'ingestion de piles peut être dangereuse et nécessite une intervention médicale immédiate.

UTILISATION

- **Utiliser uniquement comme prévu ;** s'assurer que la pile est compatible avec l'appareil.
- **Insérer toujours les piles correctement ;** faire attention aux pôles (+ et -).
- **Ne pas mélanger différents types de piles ;** ne pas utiliser des piles neuves et usagées, ni des piles de marques différentes, car cela pourrait entraîner une fuite ou endommager l'appareil.
- **Conserver dans un endroit sec et frais ;** les températures élevées peuvent provoquer une fuite ou une explosion.

TRAITEMENT DES DÉVERSEMENTS

- **Ne touchez pas les substances répandues à mains nues :** elles peuvent être corrosives et irriter la peau.
- **Nettoyez soigneusement la fuite :** utilisez des gants et essuyez la surface contaminée avec un chiffon humide.
- **En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin.**

ÉLIMINATION

- **Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères :** elles contiennent des métaux lourds et d'autres substances nocives pour l'environnement.
- **Faites un don aux points de collecte :** les piles usagées doivent être déposées dans des conteneurs spéciaux disponibles dans les magasins, les bureaux et autres points de recyclage.
- Une version numérique des instructions est disponible à l'adresse **https://amio.pl/usr/batt.pdf**

IT - MANUALE D'USO

Interruttore di scollegamento batteria remoto 12 V

Per garantire il corretto funzionamento del dispositivo, leggere attentamente questo manuale utente prima dell'uso.

Se la tensione è inferiore alla soglia di protezione di 11.8 V, dopo 60 secondi verrà emesso un allarme e dopo 120 secondi la batteria verrà automaticamente scollegata.

Se la tensione è superiore a 13.3 V, il telecomando wireless verrà disattivato ed entrerà in modalità di protezione contro i tocchi accidentali.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1. Display
2. Low: Tensione della batteria inferiore alla soglia di 11.8 V ± 0.25 V
   Mid: Tensione media della batteria 11.8V ~ 13.2V
   High: Tensione della batteria superiore a 13.3V
   Prot: Stato di protezione, sotto la soglia di 11.8 V ± 0.25 V o sopra 13.3 V
   Work: Spia indicatrice dello stato di funzionamento
3. Interruttore ON
4. Interruttore OFF
5. Polo negativo
6. Testa del morsetto
7. GrouND (GND)
8. Polo positivo

SPECIFICHE TECNICHE

- Temperatura di esercizio: da -30°C a 90°C
- Corrente nominale: 240 A
- Corrente istantanea: 500 A
- Tensione di esercizio: DC 6-18 V
- Punto di tensione di interruzione automatica: inferiore a 11.8 V ± 0.25 V o superiore a 13.3 V ± 0.25 V
- Soglia di protezione da sottotensione: 11.8 V ± 0.25 V
- Consumo energetico in standby: 1 mA

ISTRUZIONI PER L'USO

Passo 1
Con il motore del veicolo spento, scollegare il cavo negativo della batteria e collegarlo al terminale negativo del dispositivo.

Passo 2
Allentare la vite e collegare il dispositivo al terminale negativo della batteria.

Passo 3
Collegare il cavo rosso al terminale positivo della batteria dell'auto.

Passo 4
Abbinare il telecomando wireless.

PROCEDURA DI ABBINAMENTO DEL TELECOMANDO WIRELESS

Passo 1
Premere e tenere premuto il pulsante manuale „ON" del dispositivo per 3 secondi finché la spia di funzionamento lampeggia 3 volte. Questo attiverà la modalità di abbinamento.

Passo 2
Premere il pulsante „ON" o „OFF" del telecomando. Si udirà un segnale acustico e la spia di funzionamento lampeggia 3 volte. Ciò indica che il telecomando è stato abbinato correttamente al dispositivo.

Se il dispositivo non riceve alcun segnale dal telecomando entro 30 secondi dall'ingresso in modalità di abbinamento, il sistema uscirà automaticamente da tale modalità.

Per disabbinare, tenere premuto il pulsante „ON" e osservare la spia di funzionamento.
Lampeggerà tre volte la prima volta, quattro volte la seconda, cinque volte la terza e otto volte la quarta.
A questo punto, è possibile procedere con la disattivazione dell'abbinamento.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Interruttore di scollegamento della batteria per auto
2x Telecomandi wireless
Distanziale
2x Rondelle elastiche

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DISPONIBILE PRESSO LA SEDE DI AMIO Sp. z o.o. ul. Knurowska 63A, 41 - 800 Zabrze

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti urbani non differenziati. Le apparecchiature elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Secondo la Direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e il suo recepimento nella legislazione nazionale, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti separatamente e riciclati. È anche possibile portare le apparecchiature usate a un punto di raccolta dei rifiuti elettronici, che le smaltirà in conformità alla legge nazionale sul riciclaggio e sui rifiuti. In questo modo si evitano potenziali danni all'ambiente e alla salute umana e si contribuisce alla conservazione delle risorse naturali.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E LA SICUREZZA DELLE BATTERIE NEI PRODOTTI AMIO

PRECAUZIONI

- **Non gettare nel fuoco:** le batterie potrebbero esplodere o perdere liquido.
- **Non smontare o schiacciare:** ciò può causare la fuoriuscita di sostanze chimiche dannose per la salute.
- **Non ricaricare batterie usa e getta:** ciò può causare surriscaldamento, perdite o esplosioni.
- **Evitare cortocircuiti:** non collegare i terminali della batteria a un conduttore, come una moneta o una chiave. Ciò può causare surriscaldamento e danni alla batteria.
- **Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici:** ingerire le batterie può essere pericoloso e richiede l'immediata assistenza medica.

UTILIZZO

- **Utilizzare solo come previsto:** assicurarsi che la batteria sia compatibile con il dispositivo.
- **Inserire** sempre le batterie correttamente: prestare attenzione ai poli (+ e -).
- **Non mischiare tipi diversi di batterie:** non utilizzare batterie nuove e usate o di marche diverse insieme, poiché ciò potrebbe causare perdite o danni al dispositivo.
- **Conservare in un luogo asciutto e fresco:** le alte temperature possono causare perdite o esplosioni.

GESTIONE DELLE FUORIUSCITE

- **Non toccare le sostanze fuoriuscite a mani nude:** possono essere corrosive e causare irritazioni cutanee.
- **Rimuovere con cura la fuoriuscita:** indossare guanti e pulire la superficie contaminata con un panno umido.
- **In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente con acqua e contattare un medico.**

SMALTIMENTO

- **Non smaltire tra i rifiuti comuni:** le batterie contengono metalli pesanti e altre sostanze che possono essere dannose per l'ambiente.
- **Consegnare ai punti di raccolta:** le batterie usate devono essere conferite negli appositi contenitori disponibili presso negozi, uffici e altri punti di riciclaggio.
- Una versione digitale delle istruzioni è disponibile all'indirizzo **https://amio.pl/usr/batt.pdf**

UA - КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дистанційний автоматичний вимикач акумулятора 12 V

Щоб забезпечити правильну роботу пристрою, будь ласка, уважно прочитайте цей посібник користувача перед використанням.

Якщо напруга нижча за порогове значення захисту 11.8 В, через 60 секунд пролунає сигнал тривоги, а через 120 секунд акумулятор буде автоматично відключено.

Якщо напруга вища за 13.3 В, бездротовий пульт

дистанційного керування буде вимкнено та переведено в режим захисту від випадкових натискань.

ОПИС ПРИСТРОЮ

1. Дисплей
2. Low: Напруга акумулятора нижча за поріг 11.8 В ± 0.25 В
   Mid: Середня напруга акумулятора 11.8 В ~ 13.2 В
   High: Напруга акумулятора вища за 13.3 В
   Prot: Захисний стан — нижче порога 11.8 В ± 0.25 В або вище 13.3 В
   Work: Індикатор робочого стану
3. Кнопка ON
4. Кнопка OFF
5. Мінусова клема
6. Головка клеми
7. GrouND (GND)
8. Плюсова клема

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Робоча температура: від -30 °C до 90 °C
- Номінальний струм: 240 A
- Миттєвий струм: 500 A
- Робоча напруга: DC 6–18 В
- Автоматичне відключення при:
  нижче 11.8 В ± 0.25 В або вище 13.3 В ± 0.25 В
- Поріг захисту від низької напруги:
  11.8 В ± 0.25 В
- Споживання в режимі очікування: 1 mA

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Крок 1
При вимкненому двигуні автомобіля від'єднайте мінусовий кабель акумулятора та під'єднайте його до мінусової клеми пристрою.

Крок 2
Послабте гвинт і під'єднайте пристрій до мінусової клеми акумулятора.

Крок 3
Під'єднайте червоний кабель до плюсової клеми акумулятора автомобіля..

Крок 4
Виконайте прив'язку бездротового пульта дистанційного керування.

КРОКИ ПРИВ'ЯЗКИ БЕЗДРОТОВОГО ПУЛЬТА

Крок 1
Натисніть і утримуйте кнопку «ON» на пристрої протягом 3 секунд, доки індикатор роботи не блимне 3 рази. Це увімкне режим прив'язки.

Крок 2
Натисніть кнопку «ON» або «OFF» на пульті. Пролунає звуковий сигнал, і індикатор роботи блимне 3 рази. Це означає, що пульт успішно прив'язано до пристрою.

Якщо пристрій не отримає сигнал від пульта протягом 30 секунд після входу в режим прив'язки, система автоматично вийде з нього.

Для скасування прив'язки натисніть і утримуйте кнопку «ON» та стежте за індикатором роботи.
Він блимне тричі вперше, чотири рази вдруге, п'ять разів утретє та вісім разів учетверте.
У цей момент можна виконати відв'язування пристрою.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Автомобільний вимикач акумулятора
2x Бездротових пульти дистанційного керування
Прокладка
2x Пружинні шайби

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

ДЕКЛАРАЦІЮ ВІДПОВІДНОСТІ МОЖНА ОТРИМАТИ В ЗАРЕЄСТРОВАНОМУ ОФІСІ AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41 - 800 Zabrze

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ТА ПЕРЕРОБКА

Цей символ вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом із несортованими побутовими відходами. Електронне обладнання не можна викидати разом із побутовими відходами. Відповідно до Європейської директиви 2002/96/EC про відходи електричного та електронного обладнання та її інкорпорації в національне законодавство, відходи електричного та електронного обладнання повинні збиратися окремо та перероблятися. Ви також можете віднести використане обладнання до пункту збору електронних відходів, який утилізує його відповідно до Національного закону про переробку та відходи. Це також допомагає уникнути потенційної шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людей і сприяє збереженню природних ресурсів.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ БАТАРЕЙОК У ВИРОБАХ AMIO

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- **Не кидайте у вогонь –** батарейки можуть вибухнути або протікати.
- **Не розбирайте та не роздавлюйте –** це може спричинити витік хімічних речовин, шкідливих для здоров'я.
- **Не перезаряджайте одноразові батарейки –** це може призвести до перегріву, протікання або вибуху.
- **Уникайте короткого замикання –** не з'єднуйте клеми батарейки провідником, таким як монета чи ключ. Це може спричинити перегрівання та пошкодження батарейки.
- **Тримайте подалі від дітей та домашніх тварин –** ковтання батарейок може бути небезпечним і потребує негайної медичної допомоги.

ВИКОРИСТАННЯ

- **Використовуйте лише за призначенням –** переконайтеся, що батарейка сумісна з пристроєм.
- **Завжди правильно вставляйте батарейки –** звертайте увагу на полюси (+ та -).
- **Не змішуйте різні типи батарейок –** не використовуйте нові та вживані батарейки або батарейки різних марок разом, оскільки це може призвести до протікання або пошкодження пристрою.
- **Зберігайте в сухому та прохолодному місці –** високі температури можуть призвести до протікання або вибуху

УСУНЕННЯ РОЗЛИВІВ

- **Не торкайтеся речовин, що протікали, голими руками –** вони можуть бути корозійними та викликати подразнення шкіри.
- **Обережно видаліть розлиту рідину –** використовуйте рукавички та протріть забруднену поверхню вологою ганчіркою.
- **Якщо речовина потрапила в очі або на шкіру, негайно промийте водою та зверніться до лікаря.**

УТИЛІЗАЦІЯ

- **Не викидайте у звичайне сміття –** батарейки містять важкі метали та інші речовини, які можуть бути шкідливими для навколишнього середовища.
- **Здайте до пунктів збору –** використані батарейки слід здавати у спеціальні контейнери, доступні в магазинах, офісах та інших пунктах переробки.
- Цифрова версія інструкції доступна за адресою **https://amio.pl/usr/batt.pdf**

RU - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Удаленный автоматический выключатель аккумулятора 12 V

Для обеспечения правильной работы устройства внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед началом эксплуатации.

Если напряжение ниже защитного порога 11.8 В, через 60 секунд прозвучит сигнал тревоги, а через 120 секунд аккумулятор будет автоматически отключён.

Если напряжение выше 13.3 В, беспроводной пульт дистанционного управления будет отключён и перейдёт в режим защиты от случайных нажатий.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Дисплей
2. Low: Напряжение аккумулятора ниже порогового значения 11.8 В ± 0.25 В
   Mid: Среднее напряжение аккумулятора 11.8 В ~ 13.2 В
   High: Напряжение аккумулятора выше 13.3 В
   Prot: Защитное состояние — ниже 11.8 В ± 0.25 В или выше 13.3 В
   Work: Индикатор рабочего состояния
3. Кнопка ON
4. Кнопка OFF
5. Отрицательный полюс
6. Клеммная головка
7. GrouND (GND)
8. Положительный полюс

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая температура: от -30 °C до 90 °C
- Номинальный ток: 240 А
- Мгновенный ток: 500 А
- Рабочее напряжение: DC 6–18 В
- Автоматическое отключение при:
  ниже 11.8 В ± 0,25 В или выше 13.3 В ± 0.25 В
- Порог защиты от пониженного напряжения:
  11.8 В ± 0.25 В
- Потребление в режиме ожидания: 1 mA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шаг 1
При выключенном двигателе автомобиля отсоедините отрицательный кабель аккумулятора и подключите его к отрицательному контакту устройства.

Шаг 2
Ослабьте винт и подключите устройство к отрицательной клемме аккумулятора.

Шаг 3
Подключите красный кабель к положительной клемме автомобильного аккумулятора.

Шаг 4
Выполните привязку беспроводного пульта дистанционного управления.

ШАГИ ПРИВЯЗКИ БЕСПРОВОДНОГО ПУЛЬТА

Шаг 1
Нажмите и удерживайте кнопку «ON» на устройстве в течение 3 секунд, пока индикатор работы не мигнёт 3 раза. Это активирует режим привязки.

Шаг 2
Нажмите кнопку «ON» или «OFF» на пульте. Прозвучит звуковой сигнал, и индикатор работы мигнёт 3 раза. Это означает, что пульт успешно привязан к устройству.

Если устройство не получит сигнал от пульта в течение 30 секунд после входа в режим привязки, система автоматически выйдет из режима.

Для отвязки удерживайте кнопку «ON» и наблюдайте за индикатором работы.
Он мигнёт три раза в первый раз, четыре раза — во второй, пять — в третий и восемь — в четвёртый.
После этого можно выполнить отвязку пульта от устройства.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Автомобильный выключатель аккумулятора
2x Беспроводных пульта дистанционного управления
Прокладка
2x Пружинные шайбы

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Декларацию о соответствии можно получить в зарегистрированном офисе компании AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41 - 800 Zabrze

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ И ПЕРЕРАБОТКА

Этот символ указывает на то, что данное изделие не следует выбрасывать вместе с несортированными бытовыми отходами. Электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. В соответствии с Европейской директивой 2002/96/EC об отходах электрического и электронного оборудования и ее включением в национальное законодательство, отходы электрического и электронного оборудования должны собираться отдельно и перерабатываться. Вы также можете сдать использованное оборудование в пункт приема электронных отходов, который утилизирует его в соответствии с Национальным законом о переработке и отходах. Это также помогает избежать потенциального ущерба для окружающей среды и здоровья людей и способствует сохранению природных ресурсов.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ БАТАРЕЙ В ИЗДЕЛИЯХ AMIO

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- **Не бросайте в огонь —** батареи могут взорваться или протечь.
- **Не разбирайте и не раздавливайте —** это может привести к утечке химических веществ, вредных для здоровья.
- **Не перезаряжайте одноразовые батареи —** это может привести к перегреву, утечке или взрыву.
- **Избегайте короткого замыкания —** не соединяйте клеммы батареи проводником, например монетой или ключом. Это может привести к перегреву и повреждению батареи.
- **Беречь от детей и домашних животных —** проглатывание батарей может быть опасным и требует немедленной медицинской помощи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- **Использовать только по назначению —** убедитесь, что батарея совместима с устройством**.**
- **Всегда вставляйте батареи правильно —** обращайте внимание на полюса (+ и -).
- **Не смешивайте разные типы батарей —** не используйте новые и использованные батареи или батареи разных марок вместе, так как это может привести к утечке или повреждению устройства.
- **Хранить в сухом и прохладном месте —** высокие температуры могут привести к утечке или взрыву.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОТЕЧКАХ

- **Не трогайте протекшие вещества голыми руками —** они могут быть едкими и вызывать раздражение кожи.
- **Осторожно удалите пролитое вещество —** используйте перчатки и протрите загрязненную поверхность влажной тканью.
- **Если вещество попало в глаза или на кожу, немедленно промойте водой и обратитесь к врачу.**

УТИЛИЗАЦИЯ

- **Не выбрасывайте вместе с обычным мусором —** батарейки содержат тяжелые металлы и другие вещества, которые могут быть вредны для окружающей среды.
- **Сдавайте в пункты приема —** использованные батарейки следует сдавать в специальные контейнеры, имеющиеся в магазинах, офисах и других пунктах переработки.
- Электронная версия инструкции доступна по адресу **https://amio.pl/usr/batt.pdf**

GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Απομακρυσμένος διακόπτης αποσύνδεσης μπαταρίας 12 V

Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση.

Αν η τάση είναι χαμηλότερη από το όριο προστασίας των 11.8 V, θα ακουστεί συναγερμός μετά από 60 δευτερόλεπτα και η μπαταρία θα αποσυνδεθεί αυτόματα μετά από 120 δευτερόλεπτα.

Αν η τάση είναι υψηλότερη από 13.3 V, το ασύρματο τηλεχειριστήριο θα απενεργοποιηθεί και θα εισέλθει σε λειτουργία προστασίας από λανθασμένη αφή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Οθόνη
2. Low: Τάση μπαταρίας χαμηλότερη από το όριο 11.8 V ± 0.25 V
   Mid: Μέση τάση μπαταρίας 11.8V ~ 13.2V
   High: Τάση μπαταρίας υψηλότερη από 13.3V
   Prot: Κατάσταση προστασίας, κάτω από το όριο 11.8 V ± 0.25 V ή πάνω από 13.3 V
   Work: Ενδεικτική λυχνία κατάστασης λειτουργίας
3. Διακόπτης ON
4. Διακόπτης OFF
5. Αρνητικός πόλος
6. Κεφαλή ακροδέκτη
7. GrouND (GND)
8. Θετικός πόλος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30°C έως 90°C
- Ονομαστικό ρεύμα: 240 A

- Στιγμιαίο ρεύμα: 500 A
- Τάση λειτουργίας: DC 6–18 V
- Σημείο αυτόματης αποσύνδεσης:
  κάτω από 11.8 V ± 0.25 V ή πάνω από 13.3 V ± 0.25 V
- Όριο προστασίας υποτάσεως:
  11.8 V ± 0.25 V
- Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: 1 mA

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Βήμα 1
Με τον κινητήρα του οχήματος σβηστό, αποσυνδέστε το αρνητικό καλώδιο της μπαταρίας και συνδέστε το στον αρνητικό ακροδέκτη της συσκευής.

Βήμα 2
Χαλαρώστε τη βίδα και συνδέστε τη συσκευή στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας.

Βήμα 3
Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο στον θετικό πόλο της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

Βήμα 4
Πραγματοποιήστε σύζευξη του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Βήμα 1
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το χειροκίνητο κουμπί «ON» της συσκευής για 3 δευτερόλεπτα μέχρι η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας να αναβοσβήσει 3 φορές. Αυτό ενεργοποιεί τη λειτουργία σύζευξης.

Βήμα 2
Πατήστε το κουμπί «ON» ή «OFF» στο τηλεχειριστήριο. Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα αναβοσβήσει 3 φορές. Αυτό σημαίνει ότι το τηλεχειριστήριο έχει συνδεθεί επιτυχώς με τη συσκευή.

Εάν η συσκευή δεν λάβει σήμα από το τηλεχειριστήριο εντός 30 δευτερολέπτων από την είσοδο στη λειτουργία σύζευξης, το σύστημα θα εξέλθει αυτόματα από αυτήν.

Για αποσύζευξη, κρατήστε πατημένο το κουμπί «ON» και παρατηρήστε την ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
Θα αναβοσβήσει τρεις φορές την πρώτη φορά, τέσσερις τη δεύτερη, πέντε την τρίτη και οκτώ την τέταρτη.
Σε αυτό το σημείο μπορείτε να προχωρήσετε στην αποσύζευξη της συσκευής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διακόπτης αποσύνδεσης μπαταρίας αυτοκινήτου
2x Ασύρματα τηλεχειριστήρια
Αποστατήρας
2x Ροδέλες ελατηρίου

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41 - 800 Zabrze

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την ενσωμάτωσή της στην εθνική νομοθεσία, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να ανακυκλώνονται. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό σας σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, το οποίο απορρίπτει τον εξοπλισμό σύμφωνα με τον εθνικό νόμο περί ανακύκλωσης και αποβλήτων. Αυτό συμβάλλει επίσης στην αποφυγή πιθανών ζημιών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ AMIO

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- **Μην το πετάτε στη φωτιά –** οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν ή να παρουσιάσουν διαρροή.
- **Μην το αποσυναρμολογείτε ή το συνθλίβετε –** αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή χημικών ουσιών που είναι επιβλαβείς για την υγεία.
- **Μην επαναφορτίζετε μπαταρίες μιας χρήσης –** αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, διαρροή ή έκρηξη.
- **Αποφύγετε το βραχυκύκλωμα –** μην συνδέετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας με αγωγό, όπως κέρμα ή κλειδί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και ζημιά στην μπαταρία.
- **Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια –** η κατάποση μπαταριών μπορεί να είναι επικίνδυνη και απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα.

ΧΡΗΣΗ

- **Χρησιμοποιήστε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες –** βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι συμβατή με τη συσκευή.
- **Πάντα να τοποθετείτε σωστά τις μπαταρίες –** προσέχετε τους πόλους (+ και -).
- **Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών –** μην χρησιμοποιείτε καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες ή διαφορετικές μάρκες μαζί, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή ή ζημιά στη συσκευή.
- **Φυλάσσετε σε ξηρό και δροσερό μέρος –** οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσουν σε διαρροή ή έκρηξη.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

- **Μην αγγίζετε διαρροές με γυμνά χέρια –** μπορεί να είναι διαβρωτικές και να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος.
- **Αφαιρέστε προσεκτικά τη διαρροή –** χρησιμοποιήστε γάντια και σκουπίστε την μολυσμένη επιφάνεια με ένα υγρό πανί.
- **Εάν η ουσία εισέλθει στα μάτια ή στο δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με νερό και επικοινωνήστε με γιατρό.**

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

- **Μην την απορρίπτετε στα κανονικά σκουπίδια –** οι

μπαταρίες περιέχουν βαρέα μέταλλα και άλλες ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον.

- **Δωρίστε σε σημεία συλλογής –** οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να δωρίζονται σε ειδικά δοχεία που διατίθενται σε καταστήματα, γραφεία και άλλα σημεία ανακύκλωσης.
- Μια ψηφιακή έκδοση των οδηγιών είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση **https://amio.pl/usr/batt.pdf**